



1. Lägg ut stativet på marken enligt stativritningen.

2. Dra tältduken genom vagnens tältskena. Dukens höjd över marken ska vara lika på båda sidor..

3. Sätt på de skruvfria vagnsfästena, FixOn, på tältets monteringslist. Res upp stativets mittben och montera ihop med mittersta taköverliggeren och justera djup och höjd. OBS spänn inte fullt ut!

4-5. Från mitten monteras tvärstagen ut till hörnbenen och kopplas ihop med sidoöverliggeren. Justera djup och höjd. OBS spänn inte fullt ut!

6. Sist monteras baldakinstängerna. Börja med de korta stängerna i djupled och därefter de långsgående.

7. Börja uppspänningen med att justera in rätt djup på baldakinen så att inte hörnkopplingen trycker mot tältduken.

8. Fortsätt med att spänna de tvärgående stängerna från mitten till hörnen. Därefter taköverliggerarna men var noga med att inte trycka ut hörnkopplingarna mot tältduken. Om så sker justera djupet på baldakinen. Sträck så till sist benen.

9. Välj inåt eller utåtgående gräskant och sätt fast markstegarna i dukens stegfästen. Förankra nu duken i marken med början i de bakre (vid vagnen) hörnen. Sedan de främre hörnen genom att dra ut hörnbenen 45° och på så sätt sträcka ut sidor och front för bästa resultat. Alla dragkedjor ska vara stängda vid markförankringen. Nu är det enkelt att förankra resterande fästen.

10. Sätt nu upp eventuella resterande taköverliggerare och extraben. Vid behov gör en efterspänning av hörnbenen.