Monteringsbeskrivning till Wera Bohus Air 310,311, 380 och 381

Medföljande utrustning:

- **Luftpump**
- **Bakre stödstänger**
- **Vagnskappa**
- **Lufttuber**
- **Markpinnar**
- **Markstegar**
- **Tältpinnar**
- **Praktisk förvaringsväska**

Tillvägagångssätt:

1. Rulla ut tältet för att få en överblick och placera tältet så att kederlisten hamnar bredvid husvagnens skena eller husbilens markisbox.



2. Trä in kederlisten i skenan. Det är en fördel om två personer hjälps åt.




3. När kederlisten är på plats i skenan eller markisboxen är det dags att pumpa upp luftkanalerna i tältet med den medföljande luftpumpen. Du hittar de tre luftventilerna på tältets framsida. Fäst luftpumpen i respektive luftventil och pumpa, du kan komma att behöva hjälpa till att ställa upp de olika tältdelarna under tiden. När du pumpat klart skruvar du åt luftventilen ordentligt. Maxtryck i luftkanalerna är 9 psi.



4. Nu ska du pumpa in luft i de fyra medföljande lufttuberna, dessa fungerar som stativ inne i tältet. De fästs i kardborren som sitter på varje kortända och du placerar de uppe i taket (front och mitten) från luftkanalen i mitten och ut mot luftkanalen på sidan.



5. Placera de två bakre stödstängerna (också kallat benstöttor) inne i tältet mot husvagnen, en på varje sida i varsin ficka. Kolla så att tätningskuddarna landar fint mot husvagnens vägg innan du fäster de bakre stödstängerna i tre kardborrebanden på respektive sida.






6. Rulla upp fönsterluckorna och fäst i öglorna.



7. Du kan välja att öppna upp en eller båda frontdörrar genom att dra upp dragkedjan, sedan rulla upp respektive frontdel och fäst i de större öglorna upptill.




8. För att förankra tältet i marken gör du följande:



8.1 Fäst markstegarna i de ljusgrå ankarna, slå ner markpinnarna i markstegarna.



8.3 För att förankra öjletterna på kappan använder du tältpinnarna i stål.



8.2 Slå ner övriga markstegar i de svarta öglorna nedanför de tre luftventilerna.



8.4 Använd markpinnar för att förankra stormlinorna.

9. Fäst vagnskappan på husvagnen för att skydda mot kalldrag och kryp genom att du fäster vagnskappans kederlist i husvagnens nedre skena.



10. För att ventilera tältet öppna upp de två ventilationsluckorna ovanför fönstren på fronten, samt dörrarna på sidorna där du kan välja att använda myggnätet eller inte.

